Schemat instalacji pionów CO
Piętro 2
Piętro 1
Parter
Piwnica
1b 2b 3b 12b 13b 14b 15b
1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a 17a 18a 19a
A1 B1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A B
18 x 1,2
22 x 1,5
28 x 1,5
35 x 1,5
15 x 1,2
67 x 1,5
54 x 1,5
7764 W
10200 W
4927 W
20167 W
Prowadzone pod stropem
Prowadzone pod stropem
Prowadzone pod stropem